



Komplexní systém zabezpečení a správy budov

Co je to software PSIM?

MrGuard patří do rodiny PSIM systémů (Physical Security Integration Management), které integrují více samostatných bezpečnostních a komunikačních systémů a ovládá je pomocí jednotného uživatelského rozhraní. To umožňuje bezpečnostním pracovníkům detekovat vzniklé incidenty vyvolané různými bezpečnostními systémy a optimálně je řešit, a to i ve velmi stresujících situacích.

S pomocí dynamických pracovních postupů a automatických akcí jsou operátoři vedeni k nejvhodnější reakci v souladu se zavedenými pokyny. Celý systém tak poskytuje vysoce efektivní nástroj na řešení nestandardních bezpečnostních událostí.



Klíčové vlastnosti



Otevřená architektura

Více než 450 ovladačů a standardizovaných protokolů pro ovládání technologií různých výrobců.



Modularita & Rozšiřitelnost

Od jednoduchých systémů a funkcí až po enterprise distribuovaná řešení s více lokalitami.



Vysoká podpora pro pracovníky ostrahy

Propracované work-flow, vícemonitorová pracoviště, pokročilý videomanagement včetně podpory videoarchivů.



Facility Manager

Modul Facility Manager umožňuje správu revizních intervalů a dat údržby i pro ostatní systémy budovy přímo nezapojených do systému. Jedná se např. o kontroly hasicích přístrojů, sprinklerových systémů, klimatizace atd.



Kybernetická bezpečnost

Zabezpečená komunikace, AES šifrování dat, více-serverová redundance, komplexní správa uživatelů pomocí LDAP.



Mobilní a WEB klient

Webový přístup a mobilní aplikace (iOS a Android) poskytují kdykoliv jednoduchý přístup ke všem údajům a operacím řídicího centra.



Přímá podpora CAD a GIS systémů


Import nebo přímé propojení s podklady CAD systémů ve formátu DWG, DXF a DGN.



Plánovač

Modul Plánovač poskytuje kalendáře, časové plány, funkci kontroly přítomnosti obsluhy (mrtvého muže), plánování a spouštění automatických akcí nebo pravidelných kontrol provozuschopnosti systémů budovy (plánované kontroly).

Typická architektura



Sídlo společnosti

Colsys s.r.o.
Buštěhradská 109
272 03 Kladno-Dubí
+420 312 278 111
@kladno@colsys.cz



Obchodní zastoupení

Colsys s.r.o.
Sazečská 645/12
108 00 Praha 10
+420 272 181 522
@praha@colsys.cz